

Uniwersalny transmitter FM Creative Zen

Instrukcja obsługi

Zestaw zawiera:

1. Transmitter
2. Instrukcja obsługi
3. Kabel stereo 3.5mm

Kontrolki:

+100kHz / następny

Zapisz w pamięci / przełącznik / pamięć

-100kHz / następny

Włącznik / wyłącznik (on/off)

Ikonki LCD:

Transmitter FM – ta ikonka jest cały czas wyświetlona

Lokalizacja w pamięci – gdy jesteś w funkcji pamięci, „M” będzie wyświetlone razem z liczbą. W innym przypadku ta ikona nie będzie wyświetlona

UWAGA!

Użycie scrolla w iPodzie nie zmieni poziomu głośności

Używanie transmitera

UWAGA!

Upewnij się, że nie jesteś w funkcji normalnej „MANUAL” lub pamięci „MEMORY”. W funkcji pamięci można zmienić tylko lokalizację, a nie częstotliwość.

1. Włóż jedną baterię AAA
2. Przez około jedną sekundę wyświetli się OFF. Poczekać aż wyświetli się częstotliwość (stacja) oraz pojawi się ikona FM
3. Jeśli używasz transmitera pierwszy raz, częstotliwość będzie ustawiona na 88.1 MHz. W pozostałych przypadkach wyświetli się stacja, która była ostatnio słuchana
4. Aby ustawić wybraną częstotliwość (stację), naciśnij panel kontrolny w górę lub w dół, żeby dostosować częstotliwość. Każde przyciśnięcie zwiększy lub zmniejszy częstotliwość o 0.1 MHz (100 kHz)
5. Jeśli żadna piosenka nie jest odtwarzana przez około 1 minutę, urządzenie zakończy transmitowanie w przeciągu 45-50 sekund oraz wyświetli się OFF. Aby wznowić transmisję, należy odtworzyć jeszcze raz piosenkę lub wyłączyć i ponownie włączyć transmitter.

UWAGA!

Należy wyłączyć transponder w przeciągu jednej minuty jeśli nie odbywa się żadna transmisja audio

Obsługa funkcji pamięci

Istnieje możliwość zapisu do 15 różnych częstotliwości (stacji)

Zapis częstotliwości w pamięci:

1. W normalnej funkcji „MANUAL”, gdy częstotliwość jest wyświetlona naciśnij przycisk raz, aby zapisać ją w najbliższej, dostępnej lokalizacji
2. Numer lokalizacji w pamięci zacznie mrugać
3. Można zmienić lokalizację częstotliwości przez naciskanie przycisku w górę lub w dół
4. Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby zatwierdzić lokalizację. Częstotliwość będzie wyświetlona na wyświetlaczu LCD. Aby anulować operację, należy nacisnąć jakikolwiek inny przycisk. Spowoduje to powrót do normalnej funkcji „MANUAL”
5. Aby zapisać inne stacje, należy postępować zgodnie z powyższymi wskazówkami

Wyszukiwanie lokalizacji

1. W normalnej funkcji „MANUAL” naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przejść do funkcji pamięci „MEMORY”. Ostatnio słuchana częstotliwość stacji pojawi się na wyświetlaczu. To potwierdzi, że jesteś w funkcji pamięci „MEMORY”
2. Panel sterujący służy do zmiany lokalizacji. Na wyświetlaczu ukaże się częstotliwość korespondująca z daną stacją
3. Aby wyjść z funkcji pamięci „MEMORY” do normalnej „MANUAL”, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk. Lokalizacja zniknie z wyświetlacza LCD. To potwierdzi, że już nie jesteś w funkcji pamięci „MEMORY”. Ostatnia częstotliwość przed wejściem do funkcji pamięci „MEMORY” pojawi się na wyświetlaczu LCD.

Podświetlenie

1. Specjalne podświetlenie ułatwia obsługę urządzenia w ciemności
2. Podświetlenie włącza się na 3 sekundy przez naciśnięcie dowolnego przycisku
3. Aby oszczędzić energię baterii, jasność podświetlenia została tak dopasowana, by zapewnić optymalną obsługę w ciemności. Przy normalnym świetle podświetlenie może nie być widoczne

SPECYFIKACJA

Częstotliwość:	:Stereo 88.1 ~ 107.9 MHz
Moc:	:Zgodna z wytycznymi UE
Częstotliwość audio:	:100Hz ~ 15kHz
Napięcie:	:1.5V (1x bateria AAA, nie załączono w zestawie)

Specyfikacja może ulec zmianie