

## Instrukcja obsługi

### Opis urządzenia:

1. Klips
2. Głośnik
3. Przycisk „rozmawiaj”
4. Przycisk zakończenia rozmowy
5. Przycisk Hotline
6. Wyświetlacz LCD
7. Mikrofon
8. Gniazdo słuchawek
9. Jog-Dial
10. Gniazdo ładowarki

### Wyświetlacz:

1. Połączenie Bluetooth
2. Wyłączony mikrofon
3. Połączenie aktywne
4. Akumulator
5. Głośność
6. Wskaźnik jakości sygnału
7. Kontrolka statusu

### 1. Włączenie/ wyłączenie

Aby włączyć urządzenie należy podnieć klapkę z wyświetlaczem. Aby zamknąć urządzenie należy złożyć klapkę z wyświetlaczem.

Tryb oszczędzania energii:

Podświetlenie wyświetlacza wygasa automatycznie po 60 sek. Po przyciśnięciu któregokolwiek z przycisków włącza się ponownie.

### 2. Parowanie urządzeń

Aby przejść do parowania urządzeń należy przez 3 sek. przytrzymać klawisz „słuchawki”. Zapali się niebieska kontrolka LED. Tryb parowania jest aktywny przez 60 sek. Krótkie przyciśnięcie klawisza „słuchawki” spowoduje zakończenie trybu parowania.

1. Postępować zgodnie z instrukcją obsługi telefonu komórkowego.
2. Na wyświetlaczu telefonu pojawi się symbol zestawu głośnomówiącego. Należy przycisnąć klawisz OK!
3. Następnie wpisać kod: 0000, a na telefonie wybrać przycisk OK!

Jeżeli parowanie zostało przeprowadzone poprawnie to urządzenie zasygnalizuje to dźwiękowo.

Automatyczne tworzenie połączenia:

Po wyłączeniu zestawu i jego ponownym włączeniu połączenie z telefonem zostanie automatycznie nawiązane.

Obsługa połączeń

1. Powtórne wybieranie:

Aby wybrać ponownie numer poprzedniej rozmowy należy przycisnąć klawisz słuchawki.

2. Wybieranie numeru rozmówcy

Przesuwając przycisk Jog-Dial w prawo, na wyświetlaczu pojawiają się numery telefonów ostatnich 5 połączeń. Aby wybrać dany numer należy przesunąć klawisz Jog-Dial w lewo lub w prawo.

Jeżeli klawisz Jog-Dial zostanie przesunięty w lewo, wyświetlone zostaną wszystkie numery z książki telefonicznej. Aby rozpocząć połączenie należy przycisnąć klawisz słuchawki.

### 3. Przycisk szybkiego wybierania połączenia

Aby wykonać szybkie połączenie należy przycisnąć klawisz H. W menu można samemu przypisać do danego numeru odpowiedni przycisk szybkiego wybierania.

### 4. Odbieranie połączeń

Przychodzące połączenie sygnalizowane jest dźwiękowo. Na wyświetlaczu pojawi się numer rozmówcy lub ID. Przyciskając klawisz słuchawki można odebrać połączenie.

Jeżeli w telefonie zapisano nazwę rozmówcy ID na wyświetlaczu zestawu będzie ona również wyświetlona.

### 5. Odrzucanie/ kończenie połączenia

1. Odrzucanie połączenia:

Przy przychodzącym połączeniu należy przycisnąć klawisz słuchawki.

2. Kończenie rozmowy: Przyciskając raz przycisk słuchawki można zakończyć rozmowę.

### 6. Przekazywanie połączeń

Aby przekierować rozmowę ponownie na telefon komórkowy należy ponownie przycisnąć klawisz słuchawki.

### 7. Ustawienie głośności

Podczas rozmowy należy przesunąć przycisk Jog-Dial w prawo lub w lewo.

### 8. Wyłączenie mikrofonu

Przyciskając klawisz Jog-Dial podczas rozmowy można wyłączyć mikrofon. Aby włączyć mikrofon ponownie należy ponownie przycisnąć Jog-Dial.

### 9. Reset urządzenia

Przycisk kończenia rozmowy należy przytrzymać przez około 8 sek. Na wyświetlaczu pojawi się symbol Reset. W tym wypadku skasowane zostaną wszystkie dane ale bez książki telefonicznej. Następnie uruchomiony zostanie tryb ponownego parowania urządzeń.

UWAGA! W przypadku dokonania resetu, skasowane zostaną wszystkie dane!

## Menu

### 1. Wyświetlenie menu

Przycisk Jog-Dial należy przycisnąć i przytrzymać przez 2 sek. Na wyświetlaczu pojawi się symbol Menu.

### 2. Wyłączenie menu

Należy przycisnąć klawisz kończenia rozmowy.

### 3. Nawigowanie w menu

Aby przesuwać poszczególne opcje w menu należy użyć przycisku Jog-Dial.

### 4. Wybieranie opcji w menu

Wybranie opcji następuje przez przyciśnięcie przycisku Jog-Dial.

### 5. Zapamiętanie ustawień menu

Aby zapamiętać ustawienie należy przytrzymać przycisk Jog-Dial przez około 2 sek.

### 6. Praca w menu

W menu dostępne są opcje: dzwinki, książka telefoniczna i Hotline.

- Dzwinki:

Aby wywołać menu należy przycisnąć klawisz Jog-Dial przez około 2 sek. Przycisk Jog-Dial przesunąć w lewo lub prawo, aby przejść do menu dzwinków. Przez naciśnięcie jednorazowe przycisku Jog-Dial można otworzyć menu dzwinków. Wybrać odpowiedni dzwink dzwonek (0 do 2). Aby zapamiętać ustawienie przycisnąć klawisz Jog-Dial przez 2 sek.

- Książka telefoniczna

Otworzyć menu (jak opisano wyżej). Przyciskając klawisz Jog-Dial należy wybrać opcję książki telefonicznej. Przesuwając klawisz Jog-Dial wyświetli się lista.

Listy, które nie zawierają numerów zostaną wyświetlone jako listy puste. W przypadku numerów i nazw będą wyświetlane obie opcje.

Aby rozpocząć wyszukiwanie alfabetycznie, należy klawisz Jog-Dial przesunąć w lewo lub prawo, a następnie aby wybrać dany numer należy przycisnąć klawisz Jog-Dial.

Aby opuścić menu należy klawisz Jog-Dial przytrzymać przez 2 sek.

Przyciskając klawisz kończenia połączenia można wyjść z menu ale bez zapamiętania ustawień.

- Hotline

Otworzyć menu (jak opisano wyżej). Wybrać opcję Hotline. Przyciskając klawisz Jog-Dial otwarta zostanie lista Hotline.

## Opracowanie książki telefonicznej

### 1. Kasowanie wybranej pozycji z książki telefonicznej

Przesuwając klawisz Jog-Dial w lewo na wyświetlaczu pojawi się opcja: Select LETTER oraz ostatecznie litera „A”. Przesuwając klawisz Jog-Dial w lewo lub prawo należy wybrać odpowiednią literę nawy, itp. Następnie przycisnąć klawisz Jog-Dial. Wyszukiwanie zostanie rozpoczęte. Po zakończeniu wyszukiwania wynik wyświetlony będzie na wyświetlaczu. Aby skasować pozycję należy przycisnąć przez 3 sek. przycisk odbierania połączenia.

### 2. Zmiana nazwy wybranej pozycji w książce telefonicznej

Przesuwając klawisz Jog-Dial w lewo na wyświetlaczu pojawi się opcja: Select LETTER oraz ostatecznie litera „A”. Przesuwając klawisz Jog-Dial w lewo lub prawo należy wybrać odpowiednią literę nawy, itp. Następnie przycisnąć klawisz Jog-Dial. Wyszukiwanie zostanie rozpoczęte. Po zakończeniu wyszukiwania wynik wyświetlony będzie na wyświetlaczu. Następnie należy przycisnąć klawisz Jog-Dial aby móc rozpocząć zmiany. Przyciskając klawisz odbierania połączenia można kasować poszczególne znaki.

### 3. Zrzucanie książki telefonicznej

Funkcja ta jest dostępna tylko jeżeli telefon obsługuje funkcję OPP. Kontakty zostaną skopiowane.

1. Otworzyć klapkę wyświetlacza zestawu i przytrzymać jednocześnie klawisz kończenia rozmowy. Na wyświetlaczu pojawi się opcja Object Push.
2. Wybrać numery telefonów do przesłania w telefonie. Postępować zgodnie z menu telefonu. Wpisać numer dostępu: „0000”.
3. Po nawiązaniu połączenia z telefonem, numery zostaną automatycznie przekazane.
4. Wyłączyć zestaw zamykając klapkę, a następnie włączyć ponownie.
5. Postępować tak jak w przypadku parowania urządzeń, aby stworzyć ponownie połączenie.

### 4. Wybieranie numerów z książki telefonicznej

Przesuwając klawisz Jog-Dial w lewo na wyświetlaczu pojawi się opcja: Select LETTER oraz ostatecznie litera „A”. Przesuwając klawisz Jog-Dial w lewo lub prawo należy wybrać odpowiednią literę nawy, itp. Następnie przycisnąć klawisz Jog-Dial. Wyszukiwanie zostanie rozpoczęte. Po zakończeniu wyszukiwania na wyświetlaczu pojawi się szukana nazwa li numer telefonu. Aby wykonać połączenie należy przycisnąć klawisz wykonywania połączenia.

### 5. Reset książki telefonicznej

Kasowanie książki telefonicznej trwa około 2,5 min.

W trybie uśpienia należy przycisnąć klawisz kończenia połączenia. Na wyświetlaczu pojawi się opcja Reset PhBook. Po skasowaniu książki telefonicznej urządzenie przeprowadzi test pamięci. Po zakończeniu testu na wyświetlaczu pojawi się HAMA SUPERB.

Urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE (1999/5/EG). Deklaracja zgodności znajduje się na stronie [www.hama.com](http://www.hama.com).