


Zestaw głośnomówiący >>Cruiser Light<<



Widok produktu

1. Podłączenie zestawu słuchawkowego
2. Wyłączenie głosu/przycisk Handy
3. Głośniki
4. Przycisk wielofunkcyjny (włącz/ wyłącz, odbieranie połączenia, parowanie, połączenie)
5. Regulacja głośności +
6. Regulacja głośności -
7. Mikrofon
8. Kontrolka LED niebieska
9. Kontrolka LED czerwona
10. Podłączenie ładowarki

Uchwyt mocowany do osłony przeciwsłonecznej:



Mocowanie zestawu na uchwycie:



Włączenie

Przytrzymać przycisk wielofunkcyjny przez 3 sek., aż zapali się niebieska kontrolka LED. Słychać będzie również dźwięk. Puścić przycisk. Zestaw został włączony.

Wyłączenie

Przytrzymać przycisk wielofunkcyjny przez około 3 sek. Niebieska kontrolka LED zgaśnie i zapali się czerwona. Słychać będzie również dźwięk. Puścić klawisz. Zestaw został wyłączony.

Parowanie

Przed użyciem zestaw należy sparować z telefonem komórkowym.

1. Jeżeli zestaw jest włączony należy go wyłączyć. Następnie postąpić w następujący sposób:

- a) Przytrzymać klawisz wielofunkcyjny przez około 6 sek. Po 3 sek. włączy się niebieska kontrolka LED, a po kolejnych 3 sek. włączy się czerwona. Fakt ten zasygnalizowany zostanie również dźwiękowo.
- b) Puścić przycisk wielofunkcyjny. Kontrolki niebieska i czerwona będą na zmianę mrugać.
- c) Jeżeli kontrolki nie mrugają na zmianę należy cały proces powtórzyć jeszcze raz.

2. Upewnić się, że na telefonie została włączona funkcja Bluetooth. Wybrać na telefonie konfigurację Bluetooth i rozpocząć wyszukiwanie nowego urządzenia Bluetooth. Jeżeli telefon odnajdzie urządzenie Infinia 750 należy zakończyć proces wyszukiwania i wybrać urządzenie Infinia 750. Jeżeli telefon zapyta o hasło należy podać 0000. (Dokładne wskazówki odnośnie parowania telefonu można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.

Po udanym sparowaniu telefonów, czerwona kontrolka LED zgaśnie, a niebieska będzie mrukać co 3 sek. (Podczas rozmowy telefonicznej niebieska kontrolka będzie błyskać co 15 sek.).

UWAGA!

Jeżeli zestaw nie będzie znajdował się w trybie parowania, telefon go nie wyszuka. Przed rozpoczęciem parowania należy się upewnić, że oba urządzenia znajdują się w trybie parowania. Podczas uruchomienia trybu parowania do dyspozycji są 2 min. aby przeprowadzić parowanie z telefonem. Po tym czasie zestaw wyjdzie z trybu parowania.

Funkcje rozmowy

Odbieranie połączeń

1. Nadchodzące połączenia sygnalizowane będą przez zestaw na 2 sposoby. W przypadku niektórych modeli telefonów sygnał dzwonka będzie przenoszony na zestaw. Jeżeli telefon nie posiada tej funkcji, wówczas połączenie będzie sygnalizowane sygnałem z zestawu.

2. Aby odebrać połączenie należy przycisnąć klawisz wielofunkcyjny lub przycisk odbierania połączenia na telefonie komórkowym. Podczas aktywnego połączenia będą się świecić przyciski.

Odrzucenie połączenia

Aby odrzucić przychodzące połączenie, przycisk wielofunkcyjny należy przytrzymać przez około 5 sek. Uruchomiona zostanie opcja >>Zajętości<<.


Telefonowanie

Odpowiedni numer należy wybrać na klawiaturze telefonu.

Ponowne wybieranie

Jeżeli telefon obsługuje funkcję ponownego wybierania należy w krótkim czasie przycisnąć klawisz wielofunkcyjny. Na telefonie pojawi się ostatnio wybierany numer.

Regulacja głośności



Zwiększanie głośności Zmniejszanie głośności

Standardowo ustawiono na głośność 50% głośności maksymalnej. Aby głośność dopasować do indywidualnej potrzeby należy użyć przycisków, tak jak pokazano na rysunku. Zestaw posiada 4 stopnie regulacji głośności. Ustawiona głośność zostanie zapamiętana, do momentu gdy urządzenie nie zostanie wyłączone.

Osiągnięcie maks. wartości głośności zostanie zasygnalizowane dźwiękowo. Głośność można również regulować na telefonie komórkowym.

UWAGA!

Głośność dzwonka należy regulować również za pomocą przycisków 5 i 6.

Wyłączenie mikrofonu

Aby wyłączyć mikrofon należy przytrzymać klawisz 2 przez około 3 sek., aż zapali się czerwona kontrolka LED. Aby włączyć głos należy ponownie przycisnąć klawisz 2, przez 3 sek.

Środki ostrożności

- Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć zestaw.
- Zestaw przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- Urządzenie chronić przed wilgocią.
- Jeżeli urządzenie zostało zalane, należy natychmiast odłączyć zasilanie.
- Urządzenie chronić przed kurzem i zabrudzeniami.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temp. (niskich i wysokich).
- Nie narażać urządzenia na upadek.
- Czyścić tylko i wyłącznie suchą szmatką. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych.
- Nigdy nie otwierać obudowy zestawu.